# **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>>

# 東芝ブレーキモートル

FD形/0.1~37kW



# 東芝ブレーキモートルシリーズ

- **豊富な機種範囲**
- 2 すぐれた性能と高い信頼性
- 3 低騒音
- 4 保守・点検が容易
- 5 ノンアスベスト化



## 機種レパートリー

機	種	出 力 (kW)														
灰	俚	0.1	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37
FD-S形直流ブレーキ	SBDシリーズ								)							
アレるル色派プレーギ	ESBシリーズ															
(注)出力は4極基準です。																

## 用途にあわせて、最適な機種範囲をお選びください

○:非党に傷れている ○:傷れている △:並通

				●・非常に慢れ	ている ○:優れている △:普通
	制	動方式	È	無励磁作動形(	スプリング制動)
				FD-S形直	流ブレーキ
				SBDシリーズ	ESBシリーズ
	機	種	tini.		The Cal
	操作電源	原 ( ブ レ	- キ部	直流	直流
	制	動  プ	5 3	無励磁作動 (スプリング制動)	無励磁作動 (スプリング制動)
			据	標準と同一	標準と同一
	寸	法	大き	©	0
	質		1		0
	ブレー	キトル	ク調	可(注1)	可(注1)
	手 動	解 放	装	可	可
特	電源	ュニ	ッ	要(本体取付)	要(別置)
	保守・	調整	頻	<b>E</b> O	Δ
	M T T	间 篮	難易り	<u> </u>	Δ
長	機	<b>重</b>	ē [	0	0
X	荷重保持	寺 (停電	時保持	0	0
	応 答 性 (	デッド	タイム	○(注2)	◎ (別切)
	許容頻	度、停	止精力	<u> </u>	0
	ライ:	ニンク	ブ 寿 1		0
	耐期	景 均	竟 1	<u> </u>	0
	ノンア	スベ	ストイ	©	0
	低	<b>騒</b>		<b>O</b>	0
	イン	1	使 5		0
	高 頻 度 始動·停止		機械、自動 <sup>{</sup> 動木工機械 コーダ、び		Δ
用途	荷重保持	ウインチ、 スト、ダム チェンブレ コンベヤ、 昇降機械 ゲート・バ	ウェータ コック、傾信 その他各種 ダンパー	○ •	0
例	コンベヤ、機械、木コ機械、シャー、自動な機械、シャー、自動な機械、巻取機、遊覧機械、巻取機、遊覧機		一、自動作		0
	慣性負荷 の急停止	遠心分離機 械、洗濯機		0	0
	情走防止 などー 般用途	シャッタ-	- 扉開閉、		©

- (注)(1) ブレーキトルクを調整する場合はご注文時にご指定ください。 (2) 標準は一体切回路ですが別切回路を採用することによりさらに応答を早くすることができます。停止精度 を必要とする場合は別切回路をご使用ください。
  - (3) この表は一般的な考え方に実績を加味して作成しています。

## FD-S形 SBDブレーキモートル



#### 無励磁作動形

FD-S 形ブレーキモートル(無励磁作動形)SBD ブレーキはスプリング制動方式の直流電磁ブレーキ付三相誘導電動機です。アルミダイキャストフレームの採用により小形・軽量を実現しました。無励磁作動形(スプリング制動方式)ですので停電や非常時の急停止にも適しています。

また、安定した制動特性により、各種産業機械の幅広いニーズにお応えします。

## 特長

#### ● ノンアスベストライニングの採用

ライニング材は耐磨耗性に優れた、制動仕事量の大きいノンア スベスト材を採用。高頻度で長時間の使用にも安定した制動特 性が得られます。

#### ② 優れた応答性

高性能なブレーキ電源ユニットの採用により同時切りでも制動 時のブレーキ応答性が良く正確な制動が得られます。

#### ❸小形・軽量

1.5kW 以上にアルミダイキャストフレームを採用し小形・軽量 化を実現しました。取合寸法は標準モータと同一です。

#### ② 保守・点検が容易

ブレーキ部はユニット式ですので電動機との切り離し保守が容易に行えます。

#### ⑤ 手動解放装置を標準化


手動解放装置(ボルト式)を標準としました。据付や保守・点 検も容易に行えます。

## ■構造と動作

FDブレーキモートルSBDシリーズはモータ部とブレーキ部とで構成され、ブレーキ部は無励磁作動形(スプリング制動形) 乾式複板構造の直流電磁ブレーキでヨーク①、マグネットコイル②、アーマチュア③、インナーディスク⑧、エンドプレート ④、作動ばね⑨などにより構成されています。

ブレーキモータに電源を投入すると、マグネットコイル②に直流電流が流れアーマチュア③はマグネットコイル②側に瞬時に吸引され、インナーディスク⑧とアーマチュア③および、エンドプレート④の間に隙間を生じ、ブレーキは完全に解放されてモータが回転し始めます。電源を遮断すると、マグネットコイル②の吸引力は消滅し、アーマチュア③は作動ばね⑨により押し戻され、インナーディスク⑧とエンドプレート④の間に制動力を発生させ制動状態に入ります。

#### ブレーキ部構造断面図〔IK-FCKABS21-4極-2.2W(SBD-P150-220)〕



## ■ギャップ調整

長期間使用するとインナーディスク⑧が摩耗してマグネットコイル②とアーマチュア③とのギャップが大きくなり、吸引できなくなるなどのトラブル原因になります。ギャップが使用可能範囲の限界値に近づいたらギャップを規定値に調整ください。

### ■ブレーキの手動解放

モータを運転せずにブレーキのみを解放させるには、モータ電源を入れずにブレーキ電源のみを入れると可能です。


電源を入れずにブレーキを解放する場合は次の方法で行うことが出来ます。 (1)ファンカバー ②、C形止め輪(⑥、ファン②)を取り外します。

(2)エンドプレート④に設けてある2ケ所のねじ穴にボルトをねじ込み、均等に締めることによってアーマチュア③がマグネットコイル②側に押され、インナーディスク⑧はフリーとなり、モータ軸が解放されます。

使用するボルトはネジ部が表のL寸法以上の長さのものを2個用意してください。

(3)手動解放操作後は必ず元の状態に戻してください。

ブレーキ形式	手動解放ボルト本数-呼び	L寸法(mm)
SBD-P094	2-M5	17
SBD-P124	2-M6	20
SBD-P150	2-M6	20
SBD-P165	2-M8	23



## ■標準仕様

項	目	内容
電	源	三相 200V-50Hz、200/220V-60Hz
	準 拠 規 枠	JIS, JEC, JEM
	外被保護構造	全閉外扇形[保護方式:IP20 冷却方式:IC411]
モータ	耐 熱 ク ラ ス	E、B(枠番号80M以上)
	端子箱位置	軸端側より見て左側。
	口 出 紡	ネジ止端子台方式3端子
	構造	乾式複板直流電磁ブレーキ
	制 動 方 式	無励磁作動形(スプリング制動方式)
	制動トルク	電動機定格トルクに対し約150/180%-50/60Hz
ブレーキ	耐熱クラス	E
	直流電流ユニット	MH-22T(ブレーキ形式 SBD-P094-010、SBD-P094-020、SBD-P094-040、SBD-P124-075) MH-20(ブレーキ形式 SBD-P150-150、SBD-P150-220、SBD-P165-370)
	口 出 紡	2本(端子箱に導入。)
	温度	-20~40°C
	湿 度	85%(相対)以下(結露の無きこと)
周囲条件	高 度	標高1,000m以下
	設 置 場 所	屋内
	雰 囲 気	腐食性および爆発性ガス・蒸気がないこと。
始動	方 式	直入始動
回転	方 向	軸端側より見て反時計方向、逆転可能
取付	方 式	軸水平
動力	伝 達 方 式	直結、チェーンおよびベルト掛け
塗	色	グレー(JIS表示記号N7近似色)

(注) (1)天井や壁へブレーキモータを取り付けて使用する場合、条件によっては落下のおそれがありますので、弊社までご相談ください。 (2)立取付けの場合はご相談ください。なお立取付けの場合は許容頻度が小さくなりライニング寿命も短くなります。

## ■機種および定格

								電動	機								ブ	レーキ			回転部						
	形式	極	出力	枠	定格	定格	各電流	(A)		B回転i (min <sup>-1</sup>		定格	・ルク(	N·m)	時間	w/ D	定格制動	定格励	定格励		慣性モーメ						
			(1-)4/)	番	電圧	20	0V	220V	20	200V		20	0V	220V	<b>∸</b> ₩	形 式	トルク	T##F		ユニット	ント						
			(kW)	号	周波数	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	60Hz	定格		(N·m)	磁電圧	DC (A)	形式	(kg·m²)						
			0.1	63M		0.63	0.57	0.58	1410	1690	1710	0.68	0.57	0.56		SBD-P094-010	1		0.22		0.00079						
	FCKKBS8		0.2	63M		1.3	1.2	1.2	1410	1690	1710	1.35	1.13	1.12		SBD-P094-020	2		0.22	MH-22T	0.00091						
	(FCKLKBS8)		0.4	71M		2.2	2.0	2.0	1400	1680	1710	2.73	2.27	2.23		SBD-P094-040	4		0.22		0.00131						
		4	0.75	80M	200V	3.8	3.4	3.4	1410	1690	1720	5.08	4.24	4.16		SBD-P124-075	7.5		0.28		0.00292						
			1.5	90L	-50Hz	7.0	6.2	6.0	1410	1690	1710	10.2	8.5	8.4		SBD-P150-150	15		0.47		0.00449						
IK	FCKABS21 (FCKLABS21)		2.2	100L		9.8	8.9	8.5	1400	1680	1710	15.0	12.5	12.3	連続	SBD-P150-220	22	DC90V	0.47	MH-20	0.00644						
	(FOREABOLT)	(1)		112M	200/220V	16.0	14.8	14.0	1410	1690	1710	25.1	20.9	20.7		SBD-P165-370	37		0.53		0.01387						
	FCKKBS8 (FCKLKBS8)		0.4 80M	0.4						80M	-60Hz	2.6	2.3	2.3	920	1110	1120	4.15	3.44	3.41		SBD-P124-075	7.5		0.28	MH-22T	0.00325
		6	6	6	6	6	6	6	6	0.75	90L		4.0	3.6	3.6	920	1110	1120	7.78	6.45	6.39		SBD-P150-150	15		0.47	
	FCKBS8 (FCKLBS8)		1.5	100L		8.0	7.2	7.2	910	1090	1120	15.7	13.1	12.8		SBD-P150-220	22		0.47	MH-20	0.00119						
	(. 0.12500)		2.2	112M		10.4	9.6	9.2	930	1110	1130	22.6	18.9	18.6		SBD-P165-370	37		0.53	IVITI"ZU	0.01652						

(注)(1)定格制動トルクは静摩擦トルク値です。

(2)プレーキ定格励磁電流はコイル温度20℃、DC90V (AC200Vから半波整流)時の値です。

## ■ブレーキ特性

出力	(14141)	4 極	0.1	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7
д у	力(kW)		_	_	_	0.4	0.75	1.5	2.2
ブレーき	キ 形	式	SBD-P094-010	SBD-P094-020	SBD-P094-040	SBD-P124-075	SBD-P150-150	SBD-P150-220	SBD-P165-370
定格制動ト	ルク(	N·m)	1	2	4	7.5	15	22	37
最 低 動 作	電 圧	(V)	170	170	170	170	170	170	170
許容制動 (J/min	仕 事 )	量	1500	1800	1800	2800	3400	3400	5000
ギャップ調! 制動仕事 量		までの ×10 <sup>7</sup> (J) 5 5 10 30						30	30
総 制 動 伝 ×10 <sup>7</sup> (J		量	10	10	10	20	60	60	60
制動時の	交流一	体切り	0.10	0.07	0.10	0.12	0.14	0.15	0.13
デッドタイム (s)	直流別	削切り	0.06	0.03	0.03	0.05	0.045	0.03	0.03
ギャップ	規足	色値	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
(mm) 限 界		限界値 0.6 0.6 0.6 0.6					0.6	0.6	

(注)(1)定格制動トルクは静摩擦トルクです。

(2)ブレーキの機械的寿命は100万回です。


## ■電源との接続

■電源との接続		
	電源との接続	適用
(A)交流一体切り	R MC OLR U モータ ブレーキ W H-22T 黒 MH-22T 黒	出荷時の標準仕様です。
(B) 交流別切り	R OLR U E-タ JJレーキ MC 黄 MH-22T 黒	ブレーキを別操作する場合。 「直流電源ユニットの接続を変更する必要」 があります。
(C) 直流別切り	R MC OLR V E-9 71-1	特にデッドタイムを短くする場合。 「別途直流電源ユニットMH-10を用意して」 変更してください。
(D)インバータ 使用の場合	R MCCB R T U U モータ ブレーキ T T Ry W H-10 黒	インバータにてブレーキモータを駆動する場合。 「別途直流電源ユニットMH-10を用意して変更してください。インバータの運転信号を切ってからブレーキがかかるようなインターロックをしてください。

MC:電磁接触器 OLR:過負荷継電器 MCCB:ノーヒューズ遮断機 MH-22T、MH-20、MH-10:直流電源ユニット

(注) (1)応答特性をさらに良くしたい場合はMH-33、MH-34の直流電源ユニットの採用をご検討ください。 (2)上記はAC200~220V時の接続方法です。異電圧の場合は、弊社までご相談ください。

## ■外形寸法(全閉外扇形・脚取付・鋼板、アルミダイキャストフレーム)




(注) (1) S寸法の公差はJIS B 0401 (寸法公差およびはめあい) の $\phi$ 11mmはh6、 $\phi$ 14~28mmはj6です。

(2) 軸端キーおよびキーみぞはJIS B 1301(沈みキーおよびキーみぞ)の平行キーおよびキーみぞによります。キーみぞの寸法許容差は並級(N9)です。

(3) 内の機種は見込生産をしています。他の機種は注文により製作いたします。

## ■外形寸法(全閉外扇形・フランジ取付・鋼板、アルミダイキャストフレーム)




(注)(1)S寸法の公差はJIS B 0401(寸法公差およびはめあい)の  $\phi$  11mmはh6、  $\phi$  14~28mmはj6です。

(2) 軸端キーおよびキーみぞは [IS B 1301 (沈みキーおよびキーみぞ)の平行キーおよびキーみぞによります。キーみぞの寸法許容差は並級 (N9) です。

(3) LB寸法の公差はJIS B 0401のj6です。


(4) 一内の機種は見込生産をしています。他の機種は注文により製作いたします。

## ■外形寸法(全閉外扇形・脚取付・鋳物フレーム)




(注) (1) S寸法の公差はJIS B 0401 (寸法公差およびはめあい)のj6です。 (2) 軸端キーおよびきーみぞはJIS B 1301 (沈みキーおよびきーみぞ)の平行キーおよびきーみぞによります。きーみぞの寸法許容差は並級 (N9)です。


### ■外形寸法(全閉外扇形・フランジ取付・鋳物フレーム)




(注)(1)S寸法の公差はJIS B 0401(寸法公差およびはめあい)のj6です。 (2)軸端キーおよびきーみぞはJIS B 1301(沈みキーおよびきーみぞ)の平行キーおよびきーみぞによります。きーみぞの寸法許容差は並級(N9)です (3) LB寸法の公差はJIS B 0401のj6です。

## ■直流電源ユニット 外形寸法







	MH-22T	MH-20	MH-10	MH-33	MH-34						
定格入力電圧/周波数	200~220V-50、60Hz										
定格出力電圧	DC90~99V										
電流(A)	0.4 0.6 0.6 1.2 1.2										
許容周囲温度	−20~40°C										

## FD-S形 ESBブレーキモートル



#### 無励磁作動形

FD-S 形ブレーキモートル(無励磁作動形)ESB シリーズはスプリング制動方式の直流電磁ブレーキ付三相誘導電動機です。小形、軽量にもかかわらず高ひん度の始動・停止にも耐え、また耐環境性に対する応用範囲も広いため、各種産業機械用として幅広いニーズにお応えします。

## 特長

#### ●小形・軽量

ブレーキ部は無励磁作動形、乾式多板直流電磁ブレーキを採用 していますので、小形・軽量です。

#### ② 安定した制動特性

制動仕事量の大きなライニング材を使用し、余裕のある制動トルクをもっていますので、長期間の使用にも安定した制動特性 が得られます。

#### ❸ 豊富な機種範囲

 $0.2 \sim 37$ kW の容量範囲。また屋外形、全閉形等の応用機種範囲も豊富です。

#### 4 静かな運転、保守も容易


直流動作のブレーキですから動作は静かなうえ、ブレーキ部は ユニット式ですので電動機と切り離して保守が容易に行えます。

## ■構造と動作

FD形ブレーキモートルESBシリーズはモータ部とブレーキ部とで構成され、ブレーキ部は直流操作の無励磁作動形乾式多板電磁ブレーキで、モータ部の反負荷側ベアリングブラケットに取り付けられています。モータ軸にはハブ®をかいしてインナーディスク®がはめこまれ、電源遮断の状態ではインナーディスク®は作動ばね®によりアーマチュア⑩とアウターディスク®の間に制動力を発生させ制動状態に入ります。

ブレーキのマグネット圏に直流電流が流れると、アーマチュア⑩はマグネット圏に吸引され、インナーディスク⑫とアウターディスク⑬との間に隙間が生じモータ軸はインナーディスク⑫と共に回転し始めます。電流を切れば、電磁吸引力がなくなり、ふたたびスプリング力により制動状態に入ります。停止後はそのまま保持状態となります。

#### 構造断面図〔IK-FCKBS8-4極-0.75kW(ESB-100)〕



## ■ギャップ調整

長期間使用するとライニングが摩耗して電磁石とアーマチュア⑪とのギャップが大きくなり、吸引できなくなるなどのトラブル原因になります。ギャップが使用可能範囲の限界値に近づいたらギャップを規定値に調整ください。

## ■標準仕様

項	目	内容
電	源	三相 200V-50Hz、200/220V-60Hz
	準 拠 規 格	JIS, JEC, JEM
	外被保護構造	全閉外扇形(ブレーキ部含む)[保護方式:IP20 冷却方式:IC411]
	耐熱クラス	E, B, F
電動機	端子箱位置	軸端側より見て左側 ただし、鋼板フレーム機種はリード線直接引出し方式で、端子箱なし。
	口 出 線	4極0.2、0.4kWーリード線式圧着端子接続方式3本、4極0.75~3.7kW・6極0.4~2.2kWーネジ止端子台方式3端子 4極5.5~15kW・6極3.7~11kWースタッド式端子台接続方式6端子(スターデルタ始動可能) 4極18.5~37kW・6極15~37kWーリード線式圧着端子接続方式6本(スターデルタ始動可能)
	構造	乾式多板直流電磁ブレーキ
	制 動 方 式	無励磁作動形(スプリング制動方式)
ブレーキ	制動トルク	電動機定格トルクに対し約150/180%-50/60Hz
	耐 熱 ク ラ ス	E
	直流電流ユニット	別置
	口 出線	2本
	温 度	-20~40°C
	湿 度	85%(相対)以下(結露の無きこと)
周囲条件	高 度	標高1,000m以下
	設 置 場 所	屋内
	雰 囲 気	腐食性および爆発性ガス・蒸気がないこと
始 動	力 方 式	直入始動(5.5kW以上はスターデルタ始動可能)
回転	方 式	軸端側より見て反時計方向、逆転可能
取 付	力 式	軸水平
動力	伝 達 方 式	直結、チェーンおよびベルト掛け
塗	色	グレー (JIS表示記号N7近似色)

(注) (1)天井や壁へのブレーキモータを取り付けて使用する場合、条件によっては落下のおそれがありますので、弊社までご相談ください。 (2)立取付けの場合はご相談ください。なお立取付けの場合は許容頻度が小さくなりライニング寿命も短くなります。

## ■機種および定格(全閉外扇形)

電動機										ブレーキ					回転部								
形	式	極	出力	枠	絶縁	定格	全	負荷電 (A)	流		荷回転 (min <sup>-1</sup> )	速度	全1	負荷ト川 (N·m)	レク	時間	π/		定格制動	定格励		直流電源	慣性
				番		電圧	20	0V	220V	20	0V	220V	20	0V	220V	l	形	式	トルク		磁電流	ユニット	メント
		数	(kW)	号	種別	周波数	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	60Hz	定格			(N·m)	磁電圧	DC(A)	形式	(kg·m
	FCKKBS8		0.2	63M			1.3	1.2	1.2	1410	1700	1720	1.35	1.13	1.11		ESE	8-80	3		0.18		0.0008
	LCVVD90		0.4	71M			2.2	2.0	2.0	1410	1700	1720	2.71	2.24	2.22		ECD	-100	7.5		0.28	HD-	0.0016
IK			0.75	80M	_	E	3.8	3.4	3.4	1410	1700	1720	5.09	4.21	4.17		ESD	-100	7.5		0.20	100M	0.003
IIX			1.5	90L		200V	6.8	6.2	6.0	1420	1710	1730	10.1	8.38	8.28		ESB-	-115	17.5		0.38	(別置)	0.005
			2.2	100L		-50Hz	9.3	8.8	8.3	1420	1710	1730	14.8	12.3	12.2		ECD.	-135	35		0.48	(加里)	0.009
	FCKBS8		3.7	112M			15	14	13.2	1420	1710	1730	24.9	20.7	20.5		LSB	133	33		0.46		0.017
	FUNDSO	4	5.5	1328			22.4	21.0	19.6	1440	1730	1740	36.5	30.4	30.2	連続	ECD.	-165	75	DC	0.59		0.035
IKK		4	7.5	132M			28.8	27.6	25.6	1440	1730	1740	49.8	41.5	41.2	连航	LSB	103	75	90V	0.59		0.048
	.		11	160M	В		42.0	40.6	37.2	1450	1735	1740	72.5	60.6	60.4		ECR	-190	150		0.85	HD-	0.070
			15	160L	200/220	200/220V	56.4	53.8	49.2	1450	1735	1740	99.0	82.6	82.4		LJD	130	130		0.00	110M <sub>2</sub>	0.097
			18.5	180M		-60Hz	71	68	63	1455	1750	1760	122	101	100							(別置)	0.157
ΓΙΚΚ	FCKBS21		22	180M			83	80	73	1455	1750	1760	144	121	120		ESB.	SB-220 300	300		0.95	(//1/02/	0.190
	I ONDOZI		30	180L	— F	F	112	108	99	1455	1745	1755	197	165	164	]							0.322
			37	200L			140	134	123	1460	1750	1760	241	202	201		ESB	-250	600		1.16		0.480
			0.4	80M			2.6	2.3	2.3	920	1110	1120	4.16	3.44	3.41		ESB	-100	7.5		0.28	HD-	0.002
			0.75	90L	E		4.2	3.7	3.7	920	1110	1120	7.79	6.46	6.40		ESB	-115	17.5		0.38	100M	0.004
ΙK			1.5	100L	_		7.4	6.8	6.6	940	1130	1140	15.3	12.6	12.5		ESB.	-135	35		0.48	(別置)	0.0090
	FCKBS8	KBS8	2.2	112M		200V	10.0	9.4	9.0	950	1140	1150	22.1	18.4	18.3						00	(// )[_/	0.014
	. 0.1.500		3.7 132S	-50Hz	16.6	15.4	14.2	960	1150	1160	36.8	30.8	30.5		ESB.	-165	75		0.59		0.034		
			5.5	132M			23.4	22.2	21.0	960	1150	1160	54.8	45.7	45.3	連続		100	,,,	DC	0.00		0.057
IKK	(	-	7.5	160M	В		31.8	29.4	27.2	960	1150	1160	74.7	62.3	61.7		ESB.	-190	150	90V	0.85	HD-	0.094
			11	160L		200/220V	44.0	42.6	39.0	960	1150	1160	110	91.4	90.7							110M <sub>2</sub>	0.134
			15	180M		-60Hz	61	57	53	975	1170	1180	147	123	122	22						(別置)	0.247
ΓΙΚΚ	FCKBS21	(BS21	18.5	180L	- 00112	73	69	64	975	1170	1175	181	151	151	51 ES	ESB-2	-220 3	300		0.95	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.310	
HKK			22	180L	F		88	83	77	970	1165	1175	217	180	179	<u> </u>							0.360
			30	200L			119	113	105	970	1165	1175	296	246	246		ESB.	-250	600		1.16		0.592

(注)(1)この機種はご注文により製作いたします。

(2)定格制動トルクは静摩擦トルク値です。

(3)ブレーキ定格励磁電流はコイル温度20℃、DC90V(AC200Vから半波整流)時の値です。


(4)定格はフランジ取付についても適用できます。


## ■ブレーキ特性

出 力 (kW)	4 極	0.2	0.4、0.75	1.5	2.2、3.7	5.5、7.5	11、15	18.5、22、30	37
д УJ (KWV)	6 極	_	0.4	0.75	1.5、2.2	3.7、5.5	7.5、11	15、18.5、22	30
ブ レ ー キ	形 式	ESB-80	ESB-100	ESB-115	ESB-135	ESB-165	ESB-190	ESB-220	ESB-250
定格制動トル	ク(N·m)	3	7.5	17.5	35	75	150	300	600
最 低 動 作 電	圧 (V)	170	170	170	170	170	170	170	170
許 容 制 動 仕 (J/min)	事 量	1850	2850	4200	6100	11900	13450	24900	31300
ギャップ調整制動仕事量:	ま で の <10 <sup>7</sup> (J)	1.2	2.3	2.9	17	26	33	40	52
総制動仕 ×10 <sup>7</sup> (J)	事 量	10	18	23	43	56	104	205	267
制 動 時 の デ ッ ド (s)	タイム	0.025	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07
ギャップ規	定 値	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7
(mm) 限	界 値	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0	2.0	2.0	2.0

(注)(1)定格制動トルクは静摩擦トルクです。(2)ブレーキの機械的寿命は100万回です。(3)制動時のデッドタイムは直流別切りです。


## ■直流電源ユニット






#### ■電源との接続

標準的な電源との接続方法を下図に示します。




MCF: 正回転電磁接触器 MCR: 逆回転電磁接触器 QLR: 過負荷継電器 MC: 電磁接触器 Aux: 補助接点 (注)インバータ駆動については弊社までお問い合わせください。

## ■外形寸法(全閉外扇形・脚取付)



- (注) (1) S寸法の公差はJIS B 0401 (寸法公差およびはめあい)の φ 11mmはh6、 φ 14~28mmはj6、 φ 38~48mmはk6、 φ 55mm以上はm6です。
  - (2) 軸端キーおよびキーみぞはJIS B 1301 (沈みキーおよびキーみぞ)の平行キーおよびキーみぞによります。キーみぞの寸法許容差は並級(N9)です。
  - (3)4極0.2、0.4kWのリード線長さは機外より80mmです。
  - (4) 枠番号90L以下には吊りボルトはありません。 (5) この機種は注文により製作いたします。

### ■外形寸法(全閉外扇形・フランジ取付)



- (注) (1) S寸法の公差はJIS B 0401 (寸法公差およびはめあい) の $\phi$  11mmはh6、 $\phi$  14~28mmはj6、 $\phi$  38~48mmはk6、 $\phi$  55mm以上はm6です。 (2) 軸端キーおよびキーみぞはJIS B 1301 (沈みキーおよびキーみぞ) の平行キーおよびキーみぞによります。キーみぞの寸法許容差は並級 (N9) です。
- (3) LB寸法の公差はIIS B 0401のi6です
- (4) 4極0.2、0.4kWの電動機は鋼板フレーム製でリード線長さは機外より80mmです。
- (5) 枠番号90L以下には吊りボルトはありません。
- (6)この機種は注文により製作いたします。

## ブレーキモータ 選定方法


用途: コンベア電源: 三相200V-50Hz

負 荷 率 : 75%

負荷の慣性モーメント(モータ軸換算): $0.0125 \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 

対象電動機 : IK-4P-1.5kW-FCKABS21、 SBDブレーキモートル

運転パターン : 右記



選定項目	手順及び計算式	選定例
許容頻度の確認	(1)負荷率の確認 (2)負荷時間率  = 1サイクル中の運転時間	(1)負荷率=75% (2)負荷時間率 = 10S
全制動時間	ブレーキモータの電源を切ってから停止するまでの速度は下図のオシログラフで表されます。 動作オシログラフ  (1)トータル慣性モーメント ( $\Sigma$ J) $\Sigma$ J=負荷慣性モーメント+モータ慣性モーメント ( $\Sigma$ ) $\Sigma$ J=負荷慣性モーメント+モータ慣性モーメント ( $\Sigma$ ) $\Xi$ ( $\Xi$ ) ( $\Xi$ ) $\Xi$ ( $\Xi$ ) ( $\Xi$ ) $\Xi$ ( $\Xi$ ) $\Xi$ ( $\Xi$ )	(1)トータル慣性モーメント $\Sigma J = 0.0125 + 0.00449$ $= 0.01699 kg \cdot m^2$ (2)モータ定格トルク $T_R = \frac{9.549 \times 1500}{1410}$ $= 10.2 N \cdot m$ (3)負荷トルク $T_L = 10.2 \times 0.75 = 7.65 N \cdot m$ (4)全制動時間 $t_{sp} = 0.14 + \frac{0.01699 \times 1500}{9.549 \times (0.8 \times 15 + 7.65)}$ = 0.14 + 0.14 = 0.28 s [一体切りでの制動時間は0.28秒となります]
制動回転数	ブレーキモータの電源を切ってから停止するまでの制動回転数を求めます。 (1)制動回転数 $(N_R)$ $N_R = \frac{N}{60} \times (t_{id} + \frac{t_{ab}}{2})$	$(1)$ 制動回転数 $N_R = \frac{1500}{60} \times (0.14 + \frac{0.14}{2})$ $= 5.3$ 回転
ブレーキギャップ調整 までの制動回数	$(1)1回当りの制動仕事量 (E_B) \\ E_B = \frac{\Sigma J \times N^2}{182} \times \frac{T_B}{T_B + T_L} \\ (2)                                  $	$(1)1回当りの制動仕事量 \\ E_B = \frac{0.01699 \times 1500^2}{182} \times \frac{15}{15+7.65} \\ = 139J \\ (2)                                  $
インナーディスク交換 までの制動回数	(1)インナーディスク交換までの制動回数 <u>総制動仕事量</u> E <sub>B</sub>	(1)インナーディスク交換までの制動回数

## 許容頻度

一般にブレーキモータは始動停止をひんぱんに行う用途に 使用されますので、使用条件に対するブレーキモータの適 用可否を検討する必要があります。

#### [SBDブレーキモートル]

SBDブレーキを使用する場合は下表の値以下であることを ご確認ください。

	表 1				(単位:回/時間)					
極数		条	件	0.1	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7
4	負 荷時間率	25%ED		1200	1000	900	900	800	700	600
		150%FD		1000	800	800	800	700	600	500
		75%ED		800	700	700	700	500	350	350
	負 荷	慣性モーメ	ント(kgm²)	0.00079	0.00091	0.00131	0.00292	0.00449	0.00644	0.01387
	負 荷時間率	25%ED		_	_	900	900	800	800	_
6		50%ED		_	_	800	800	700	700	_
		75%ED		_	_	800	800	600	600	_
	負 荷	慣性モーメ	ント(kgm²)	_	_	0.00325	0.00476	0.00119	0.01652	_

(注)(1)50Hzの場合を示します。60Hzの場合は上表の80%の値となります。 (2)負荷慣性モーメントが上表以外の場合は

表の値× 表の負荷慣性モーメントナモータ慣性モーメント 実負荷慣性モーメント+モータ慣性モーメント として計算してください。極数

## ご注文に際して

## 計算式

#### (1) 慣性モーメントJ

る必要があります。基本的な形状の回転体のJおよび直接運 負荷軸のJがわかっている場合、電動機軸への換算は次式で 動のJの計算式を下表に示します。なお、Jははずみ車効果 行います。 GD<sup>2</sup>と同じ意味をもっていますが、両者の間には次のような 関係があります。

$$J(kg \cdot m^2) = \frac{GD^2}{4} \quad \dots \tag{1}$$

GD<sup>2</sup> : はずみ車効果(kg·m<sup>2</sup>)

#### (2) Jの電動機軸への換算

制動について検討するためには、慣性モーメントJの値を知 Jの値を取り扱う場合は電動機軸に換算した値を用います。

 $J_M$ : 電動機軸に換算した負荷 $J(kg \cdot m^2)$ 

J<sub>L</sub> : 負荷軸における負荷J(kg·m<sup>2</sup>)

N<sub>M</sub> : 電動機の回転速度(min<sup>-1</sup>)

N<sub>1</sub> : 負荷軸の回転速度(min<sup>-1</sup>)

## J計算式

		形	状	計 算 式	備考		
1	円	柱	→ 質量W D	$J = \frac{WD^2}{8} (kg \cdot m^2)$	(1) W=物体質量(Kg) a, b, d, Dの各寸法の単位は メートル(m)です。		
2	中空	円柱	<b>分</b> -d <b>質量W</b> → D	$J = \frac{W(D^2 + d^2)}{8} (kg \cdot m^2)$	(2) Jは図示した回転軸における値です。 電動機軸に換算する場合は式(2)によって行います。		
3	円銷	<b>基体</b>	→ D Mg W	$J = \frac{3WD^2}{40} (kg \cdot m^2)$			
4	立方体		) jaw	$J = \frac{W(a^2 + b^2)}{12} (kg \cdot m^2)$			
5		一般の場合	質量W(Kg)の物体がV(m/min)で直 線運動し、これを駆動する電動機 の回転速度をN <sub>M</sub> (min <sup>-1</sup> )とする。		(1) W=物体質量(kg) V=直線運動の速度(m/min) N <sub>M</sub> =電動便転速度(min <sup>-1</sup> )		
	直線	リードネジによる 直線運動の例	リードネジ √ (m/min)	W , V , 2	<ul><li>π=円周率(3.14)</li><li>(2) Jは電動機軸における値です。</li><li>(3) リードネジ、プーリー、ベルトおよびドラム等物体W以外のJ</li></ul>		
	運動	ベルトコンベヤー の例	V (m/min)   W (kg)	$J = \frac{W}{4} \left( \frac{V}{\pi N_{\rm M}} \right)^2 (kg \cdot m^2)$	は含まれません。		
		クレーンやウイン チの例	W (kg)				

#### (3) % ED

#### (4) 電動機全負荷トルク

$$T_{RM} = \frac{9.549 \times P_{M}}{N_{M}} (N \cdot m) \cdot \cdots (4)$$

T<sub>RM</sub>: 電動機全負荷トルク(N·m)

P<sub>M</sub> : 電動機出力(W)

N<sub>M</sub> : 電動機全負荷回転速度(min<sup>-1</sup>)

東芝ブレーキモートルをご注文の際は次の点をご指示下さい。

#### 1. 一般事項

極数、出力、形式、保護構造、電圧、周波数、時間定格、制動トルク

#### 2. 制動方式

無励磁作動形か励磁作動形

(本カタログに掲載しているブレーキモータは無励磁作動形です)

- 3. 相手機械の種類
- 4. 相手機械の運転サイクル
- 5. 相手機械の慣性モーメント(J)[モータ軸に換算したもの]
- 6. 必要トルクまたは、電動機出力に対する負荷率
- 7. ご希望の始動時間、制動時間
- 8. 制動トルク調整の必要の有無
- 9. 据え付け条件
- 10. 周囲条件

温度、湿度、標高、腐食性および爆発性ガス蒸気の有無

- 11. 手動緩め装置の有無
- 12. その他標準仕様、標準定格とことなるご指定事項

## 東芝産業機器システム株式会社

<お問い合わせは下記までお願いします>

#### 「営業部門」

【名耒部门】			
本 社	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町4-9-11(第9中央ビル8F)	電話 03-5644-5502
関 東 支 社	₹103-0023	東京都中央区日本橋本町4-9-11(第9中央ビル7F)	電話 03-5644-5523
西東京支店	〒190-0012	立川市曙町2-35-2(A-ONEビル10F)	電話 042-526-3811
神奈川支店	〒231-0032	横浜市中区不老町1-1-5(横浜東芝ビル3F)	電話 045-651-5161
県 央 支 店	〒243-0014	厚木市旭町1-10-6(シャンロック石井ビル5F)	電話 046-227-1910
山梨営業所	₹400-0031	甲府市丸の内1-16-14(甲府フコク生命第1ビル6F 東芝コンシューマ・マーケティング内)	電話 055-226-6030
東 北 支 社	〒984-0051	仙台市若林区新寺1-4-5(ノースピア3F)	電話 022-296-2270
福島支店	〒963-8034	郡山市島2-44-35(吉田ビル)	電話 024-938-2662
いわき営業所	〒970-8044	いわき市中央台飯野4-2-4(いわきニュータウンセンタービル2F)	電話 0246-29-1048
岩 手 支 店	〒020-0862	盛岡市東仙北1-3-4	電話 019-636-3666
北上営業所	〒024-0062	北上市鍛冶町2-14-37	電話 0197-64-1563
秋 田 支 店	〒010-0951	秋田市山王6-9-25 (山王SEビル7F)	電話 018-862-3421
北 海 道 支 店	〒060-0003	札幌市中央区北3条西1丁目(東芝札幌ビル2F)	電話 011-214-2567
関 信 越 支 社	〒371-0814	前橋市宮地町6-5	電話 027-265-6000
埼 玉 支 店	〒330-0835	さいたま市大宮区北袋町1-323	電話 048-631-1048
栃 木 支 店	〒321-0925	宇都宮市東簗瀬1-26-14	電話 028-634-0261
新 潟 支 店	〒950-0087	新潟市中央区東大通1-4-2(三井物産ビル6F)	電話 025-241-1418
信 州 支 店	〒390-0815	松本市深志1-2-11(昭和ビル5F)	電話 0263-35-5021
中部支社	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南3-7-20(第二ワカサビル)	電話 052-551-1835
三 重 支 店	〒510-8101	三重郡朝日町縄生2121(東芝三重エンジニアリングスクール3F)	電話 059-377-4318
静岡支店	〒410-0057	静岡県沼津市高沢町3-19 (1019ビル4F)	電話 055-922-8926
浜 松 支 店	〒430-0929	浜松市中区中央3-9-3(UNビル3F)	電話 053-458-1048
北陸支店	〒930-0004	富山市桜橋通り2-25(第一生命ビル8F)	電話 076-432-7121
福井支店	〒918-8231	福井市問屋町2-46	電話 0776-24-3330
関 西 支 社	〒541-0059	大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル10F)	電話 06-4704-1600
姫 路 支 店	〒670-0964	姫路市豊沢町140(新姫路ビル5F)	電話 079-226-0222
京都支店	〒615-0022	京都市右京区西院平町25(東芝京都ビル7F)	電話 075-316-2248
滋賀営業所	〒525-0027	草津市野村2-10-26(ホワイトビル2F)	電話 077-561-0117
中四国支社	〒732-0052	広島市東区光町1-12-20(もみじ広島光町ビル5F)	電話 082-263-0325
岡山支店	〒700-0904	岡山市柳町1-5-5(平田興産ビル2F)	電話 086-231-1048
四国支店	〒760-0065	高松市朝日町2-2-29(東芝高松ビルB棟2F)	電話 087-811-5883
松山営業所	〒791-0054	松山市空港通5-9-1(東芝松山社屋2F)	電話 089-971-2368
九 州 支 社	〒810-0013	福岡市中央区大宮1-3-10(第3日吉ビル3F)	電話 092-525-8100
北九州営業所	〒802-0001	北九州市小倉北区浅野2-8-4(小倉興産KMMビル西館4F)	電話 093-533-0556
大 分 営 業 所	〒870-0921	大分市末広町1-1-18 (ニッセイ大分駅前ビル9F)	電話 097-534-7950
長 崎 営 業 所	〒852-8118	長崎市松山町4-32(あいおい損保長崎第一ビル)	電話 095-845-9301
熊 本 営 業 所	〒860-0805	熊本市桜町1-20(西嶋三井ビル11F)	電話 096-323-8600
鹿児島営業所	〒892-0838	鹿児島市新屋敷町16-407(鹿児島県住宅供給公社ビルA棟)	電話 099-216-2245
宮崎営業所	〒880-0806	宮崎市広島1-18-13(宮崎第一生命ビル新館)	電話 0985-25-1101
[サービス統括部]			
関東・関信越サービス担当	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町3-8-4 (第2東硝ビル2F)	電話 03-5644-5518
東北サービス担当	〒984-0051	東京都中天区日本橋本町3-0-4 (第2東桐ビル2F) 仙台市若林区新寺1-4-5 (ノースピア3F)	電話 022-292-2422
来 北 り 一 こ ス 担 ヨ 北海道サービス担当	T060-0003	加吉川石林区新寺1-4-5(ノースピア3F) 札幌市中央区北三条西1丁目(東芝札幌ビル2F)	電話 022-292-2422
中部サービス担当	∓450-0003	名古屋市中村区名駅南3-7-20(第二ワカサビル)	電話 052-551-1837
甲部サービス担当	T541-0059	大阪市中央区博労町4-2-15 (ヨドコウ第2ビル10F)	電話 06-4704-1663
中四国サービス担当	₹732-0052	大阪川中央区博方町4-2-15 (ヨトコリ第2とルTOF) 広島市東区光町1-12-20 (もみじ広島光町ビル5F)	電話 082-263-0361
九州サービス担当	T810-0013	ム島川東区元町1-12-20(もめじ広島元町とか3F) 福岡市中央区大宮1-3-10(日吉第3ビル3F)	電話 092-525-8104
ル州リーしへ担ヨ	1010-0013		电的 032-323-0104

#### ↑ 安全上の <u>~</u> 注意

- ●東芝モートルを、人の生命や公共の機能に重大な影響を及ぼすような設備(原子力制御、交通機器、運搬機器、生命維持装置、化学プラント、各種 安全装置など)に使用する場合は、弊社(当社)のお問い合わせ窓口とご相談ください。
- ●東芝モートルは厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、使用環境・使用条件により故障することがあります。東芝モートルの故障により 重大な事故または損失の発生が予測される設備への使用に際しては、設計上の配慮(二重化、フェイルセーブ等)をお願いします。
- ●ご使用環境については、カタログ·取扱説明書に記載されている範囲内とします。範囲外では使用しないでください。けが·火災など事故の原因となります。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」の安全上のご注意と取扱内容をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●人員輸送装置や昇降装置に使用される場合は、装置側に安全のための保護装置を設けてください。 ●クリーンルームや食品機械等にお使いになるときは事前に弊社へお知らせください。
- 特別な処置を施していない標準品をそのままお使いになると、軸受ブラケットと固定枠のインロー部や軸貫通部からグリースや油分が滲み 出ることがあります。油分を嫌う場所にお使いになるときは特別な配慮が必要です。

取扱店

#### - 東芝産業機器製品情報-

ホームページ http://www.toshiba-tips.co.jp